SuperWand®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУЧНОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
Super Wand® Модель 1165800

GARRETT®

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поздравляем Вас с выбором ручного металлодетектора Garrett Super Wand. Ручные металлодетекторы Garrett Super Wand предназначены для выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа и т.п. Металлодетектор Garrett Super Wand – это металлодетектор с двумя режимами тревоги: звуковой и вибрационной. Металлодетектор Garrett Super Wand не требует дополнительных регулировок оператором. Благодаря уникальному дизайну катушки имеет одинаково хорошую чувствительность и 360 градусную зону обнаружения. Garrett Super Wand очень эффективен в определении даже мельчайших металлических предметов, включая черные и цветные металлы.

Прежде чем начать использование металлодетектора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИОНАЛ

Трехпозиционный переключатель

Клавиша включения представляет собой трехпозиционный переключатель. Если клавиша сдвинута вперед, то при обнаружении любого металла будет звуковой сигнал и загорится красный светодиод. Если клавиша сдвинута назад, то при обнаружении любого металла будет вибрация и загорится

красный светодиод, звука не будет. Питание выключено, когда клавиша в центральном положении.

Светодиоды состояния.

Зеленый – прибор включен, детектор готов к работе.

Желтый – батарея разряжена, необходима замена.

Красный – обнаружен металл.

Звуковой сигнализатор.

Звучит при обнаружении металла.

Вибрационный сигнализатор

Встроен в рукоять и срабатывает при обнаружении металла, если включен беззвучный режим.

Крышка батарейного отсека.

Фиксируется в закрытом состоянии. При необходимости замены батареи сдвигается без вспомогательных инструментов.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Включите клавишей металлодетектор, загорится зеленый светодиод и коротко сработает звуковой либо вибрационный сигнал. Зеленый светодиод будет гореть пока работает прибор.

Прибор обнаруживает металлические предметы только в том случае, если он находится в движении. Убедитесь, что металлодетектор работает корректно, для этого проведите чувствительным элементом в 5 см от любого металлического предмета. Должен сработать звуковой сигнал тревоги (или вибрация), загорится красный светодиод.

Звуковой режим – сдвиньте 3-х позиционный переключатель вперед, в этом случае звуковой сигнал будет раздаваться всякий раз, когда Super Wand будет обнаруживать металлические предметы. Красный световой индикатор также будет включаться при обнаружении металла.

Беззвучный режим (режим вибрации) – сдвиньте переключатель назад, и ручка металлодетектора будет вибрировать каждый раз при обнаружении металла, но звуковой сигнал раздаваться не будет. Красный световой индикатор будет загораться всегда при обнаружении металла.

Работа металлодетектора полностью автоматизирована (дополнительных регулировок не требуется). Обнаруживаются все проводящие металлы, включая черные и цветные.

Для досмотра ног и лодыжек возьмите металлодетектор вертикально кончиком вниз и проведите им параллельно полу на расстоянии примерно 3-5 см от поверхности.

СХЕМА ДОСМОТРА ЧЕЛОВЕКА

Досмотр спереди



Досмотр сзади



Досмотр лодыжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота:	~ 95 кГц
Звуковой сигнал:	~ 2 кГц
Длина:	48,3 см
Ширина:	8,3 см
Толщина:	3,2 см

Вес:	450 г
Батарея:	щелочная 9 В или аккумуляторная 7,2 В NimH
Температура работы:	-37ºС – +70ºС
Влажность:	До 95% без конденсата
Условия эксплуатации:	в помещении или под навесом

Предупреждение!

Не прикрепляйте к чувствительному элементу металлодетектора металлические наклейки или иные предметы, которые взывают срабатывание металлодетектора, что приведет к разбалансировке и значительно уменьшит эффективность обнаружения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Металлодетектор	1 шт.
Батарея питания 9 В (установлена в прибор)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание металлодетектора заключается в контроле состояния батареи, проверке целостности корпуса и проверке обнаружения металлических предметов. Специального регламентированного обслуживания металлодетектора не предусмотрено.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Центральный желтый светодиод загорится при низком уровне заряда батареи и необходимости ее замены. Чтобы заменить батарею, сдвиньте крышку батарейного отсека, при необходимости, используйте монету. Переверните детектор так, чтобы отработавшая батарея выпала, установите и на её место новую батарею с соблюдением полярности. Если крышка не закрывается, проверьте полярность, не пытайтесь силой закрыть крышку. Если металлодетектор не используется более месяца, выньте батарею. Используйте только солевые, щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Компания Garrett прикладывает усилия, чтобы сделать свою продукцию максимально безопасной для пользователей. Проведенные исследования не выявили вредного воздействия металлодетекторов Garrett на беременных женщин и лиц, имеющих кардио и нейростимуляторы. Тем не менее, следует соблюдать рекомендации изготовителей электронных медицинских приборов и врачей.

ГАРАНТИЯ

На металлодетекторы SUPER WAND распространяется гарантия 24 месяца. Гарантия не распространяется на элементы питания, аксессуары и принадлежности.

Гарантийному ремонту не подлежат приборы:

- со следами переделки (модернизации)
- с механическими повреждениям
- подвергшиеся воздействию влаги
- со следами электролита в батарейном отсеке
- вышедшие из строя при использовании не по назначению

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Garrett Electronics, Inc. не несет ответственности за непредвиденные или последующие убытки, упущенную прибыль, ущерб человеку или технике в следствии неправильной эксплуатации оборудования, а также за случаи злоупотребления, фальсификации и воровства.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: GARRETT ELECTRONICS INC.
1881 West State Street Garland, Texas 75042-6797 USA. тел. 972-494-6151

Импортер в РФ: ООО “РЕЙКОМ ГРУПП”
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19, помещение 45
Тел.+7 (495) 411-9188 E-mail: sales@reicom.ru

Сделано в США.